





# 分配調整エアバルブ

分配調整エアバルブはA・Bの2方向の管路へ空気を分配するバルブです。

空気量を分配する際のバランスを調整する場合に適しており、目盛がついているのでハンドルの位置で分配量が一目でわかります。



規格	L1	L2	H	ØD	Ød	ℓ	製品コード (ハンドル色)				
							115-1 (赤)	115-2 (青)	---	130-4 (白)	130-5 (灰)
13	71	35.5	56	24	18	22	115-1 (赤)	115-2 (青)	---	130-4 (白)	130-5 (灰)
20	90	45	60.7	33	26	24	118-1 (赤)	118-2 (青)	118-3 (黄)	118-4 (白)	118-5 (灰)



- 【特徴】
- ① 50~100までの目盛がついているため、空気の分配量の調整が簡単にできます。
  - ② 従来はエアバルブを2個とチーズ継手を1個で配管していましたが、1つの分配調整エアバルブの取付けで済むため、配管をコンパクトにすることが可能です。
  - ③ ハンドルの色で用途別に識別することが可能です。

【用途】 ・ ブロワーからの空気量を分配するために浄化槽の内部配管に使用します。